

N'DUSTRIO

PREPARIN DUSTRIO – SICAK İÇECEKLER



DİJİTAL ÇAY MAKİNELERİ

→ MONTAJ TALİMATI

→ KULLANMA TALİMATI

→ BAKIM TALİMATI



DTM-60



DTM-110



DTM-250

I. MONTAJ TALİMATI

Cihaz kurulumu mutlaka profesyonel kişiler tarafından yapılmalıdır.

Teknik Özellikleri

Model	Kapasite (Bardak)	Kapasite (Lt.)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç (W)
DTM-60	60	4,8	220V 50-60 Hz.	1500
DTM-85	85	6,8	220V 50-60 Hz.	1500
DTM-110	110	8,8	220V 50-60 Hz.	1500
DTM-180	180	15	220V 50-60 Hz.	2500
DTM-250	250	20	220V 50-60 Hz.	2500

Kullanım Öncesi Uyarı ve Önlemler

- Kullanma Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
- Cihazınızı Gaz sobası, elektrikli ısıtıcı veya fırın yanında kullanmayınız.
- Cihazınızın içerisinde su yokken kullanmayınız.
- Cihazınızı düz ve sağlam bir zemine koyun. Kaza olamaması için tezgah kenarına koymaktan kaçının.
- Ürününüzü, çocukların bulunduğu veya çocukların gelme ihtimali olan yerde kullanılacaksa mutlaka çocukların ulaşamayacağı yere yerleştiriniz.
- Kablo cihazınızın sıcak yüzeyine temas etmemelidir. Kullanmadan önce ellerinizin kuru olduğundan emin olunuz.
- Elektrik çarpmasına maruz kalmamak için cihazı su içerisine daldırmayın.
- Cihazınızı açık havada ve bina dışında kullanmayınız
- Fiş kablosu zarar görmüşse yenisi ile değiştirilmeli ve cihazın sürekli bir kişi tarafından kullanılması sağlanmalıdır.

I. MONTAJ BİLGİLERİ

1.2.1 Taşıma - Montaj

- Çay makinesini kullanmadan önce voltajın elektrik çıkışı ile (220V) uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kablo veya fiş arızalı ise yenisi ile değiştirmeden ürünü kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini topraklı prize takınız.
- Eğer cihazınız herhangi bir şekilde fiziki zarar görmüşse onarım için en yakın servise veya satıcıya götürünüz.
- Cihazınızı kullandıktan sonra (OFF) kapat konumuna getirin ve fişi prizden çekiniz
- Cihazınız her zaman fişi prizden çekmeden ON-OFF düğmesinden kapatınız.
- Cihazın içerisinde sıcak su varken taşıma yapmayınız.
- Cihazı prizden çıkarırken kablосundan asılarak çıkarmayınız.
- Bu ürün çocukların veya hasta insanların kullanmaları için tasarlanmamıştır. Söz konusu şahısların cihazı kullanmalarına eğer yanlarında sorumlu bir büyük varsa ve cihazı güvenli kullanabilecekleri kanaati oluşmuş ise izin verilmelidir.

- Çocukların cihazı oynamadığından emin olmak için sürekli gözetilmelidir.

II. KULLANMA TALİMATI

1.Kullanım Amacı

- Cihaz, endüstriyel hizmet veren tesislerin mutfaklarında (toplu yemek servisi veren işletmeler, restoranlar, turistik tesisler, büfeler gibi) kullanılmaktadır.

NOT: Kullanım amacı dışında kullanmayınız. Güvenlik ve teknik şartlarını bilen ve kullanım kılavuzunu okumuş kişiler tarafından kullanılmalıdır.

2.1. Çalıştırma Talimatı

- Kapağı açın ve su haznesine FULL göstergesine kadar su doldurunuz.Çalışma ortamındaki sıcaklığın 100c ile 380c ve nemin %90 dan az olduğundan emin olunuz.
- Cihazın fişini prize takınız.
- ON-OFF düğmesine basınız.
- Cihazın dijital ekranında suyunuzun sıcaklığını göreceksiniz. SET düğmesine basarak 80-90-100 sıcaklığını seçebilirsiniz. Cihaz istenilen sıcaklığa geldiğinde kırmızı yanan lambalar yeşile dönecek ve sesli ikaz verecektir. Demleme işlemi yapabilirsiniz.
- Cihaz istenilen sıcaklıktan 100C düşünce tekrar çalışacak ve daha önce seçmiş olduğunuz sıcaklığa ulaşacaktır.
- Kullanma işleminiz bittikten sonra ON-OFF düğmesine basarak cihazınızı kapatınız ve fişini prizden çekiniz.
- Cihaz susuz kalma durumuna karşı TERMAL KORUMA donanımına sahiptir. Su haznesinde hiç su kalmamışsa bu sistem devreye girer ve cihazınız kendini kapatır. Eğer bu sistem devreye girmişse yapılacak işlem;
 - Cihazın fişini prizden çıkarın.
 - 20 dk. Hiç bir işlem yapmadan bekleyiniz.
 - Cihazın içine yeteri kadar su doldurunuz.
 - Cihazınızı ON-OFF düğmesine basarak açınız.
- Kullanım esnasında cihazın yüzeyi ısınır. Yüzeye dokunmayınız.
- Su kaynarken üst kapağı açmayınız.
- Cihaza çok su doldurulmuşsa kaynama esnasında üründen dışarı su taşabilir.
- Cihazınızın içindeki suyu full işaretinin 2 cm. altında tutunuz.

III. BAKIM VE TEMİZLİK

- Her kullanımdan sonra kazanı suyla çalkalayıp yıkayın.
- Cihazın fişini prizden çektiğinizden emin olun. Kazanın dibinde artık su bırakmayın.
- Temizlemeden önce kazanın soğuduğundan emin olun.
- Kazanın içine çok az sıcak su ekleyin ve temiz bir sünger ile kenarlarını temizleyin. Sıcak su ile çalkalayıp durulayın.
- Süzgeç ve Çaydanlık kazandan dışarı çıkartılıp suya tutularak temizlenmelidir
- Kapağı da temizleyin
- Yumuşak bir bez ile cihazın dış yüzeyini kurulayın. Yüzeyi çizmemek için temizlerken sert ve aşındırıcı malzemeler kullanmayın.
- Tekrar kullanmadan önce her zaman tankı boşaltmayı ve sıcak su ile yıkamayı unutmayın.
- Eğer cihazın altında çok fazla kireç tabakası oluşmuşsa kireç çözücüyü döküp 15 dk. bekleyin,kireçler çözülecektir. Tekrar su ile durulayıp kullanabilirsiniz.

- Sudaki kazanın renk deęiřimi, Sudaki demirin oksitlenmesinden meydana gelir. Ařaęıdaki adımları uygulayarak ıkartılır:
 - Bir limonu 4 paraya blerek temiz bir beze sarın ve kazanın iine koyun.
 - MAX seviyesine kadar su doldurun.
 - Suyu 1 saat kaynatın. Bezin aılmadan suyun iinde kaldıęından emin olun
 - Suyu dıřarı dkn ve naylon bir fıra ile kazanın iini srtn.
 - Limon kokusunu ıkarmak iin suyu tekrar kaynatın ve bořaltın.
- Bu cihaz iin 13 Amper priz gerekir

Not: Ařaęıdaki hallerde firmamız sorumluluk kabul etmez.

Yetkili olmayan bir kiřinin cihazla oynayıp bořması durumunda;

Kullanım klavuzundaki talimat sırası takip edilmedięinde;

Orjinal olmayan yedek para kullanıldıęında;

Cihaz uygun bir temizleyici ile doęru bir řekilde temizlenmedięinde;

Cihaza fiziki bir zarar verildięinde;

N'DUSTRIO

Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası
Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Cad.
No:41 PK.34953 Tuzla / İstanbul
Tel : +90 216 593 02 42 Faks:+90 216 593 02 43
info@ndustrio.com www.ndustrio.com

