

# N'DUSTRIO

COOKIN DUSTRIO MIM-900 SERİSİ



## ELEKTRİKLI FRITÖZLER

→ MONTAJ TALİMATI

→ KULLANMA TALİMATI

→ BAKIM TALİMATI



**MEF-920**



**MEF-910**

## I.MONTAJ TALİMATI

Kurulum, elektrikli fritöz konusunda bilgi sahibi profesyonel kişiler tarafından yapılmalıdır.

### Teknik Özellikleri

MODEL	ÖLÇÜLER (mm.)	KAPASİTE	ISIL GÜÇ (kW)	Gerilim (V)
MEF-910	400x900x850	20 LT	15	380-415
MEF-920	800x900x850	40 LT.	2 x 15 = 30	380-415

### Kullanım Öncesi Uyarı ve Önlemler

- Önce güvenlik, bakım ve kullanım açısından bu kitapçığı dikkatli bir şekilde okuyunuz.
  - Bu kitapçığı ileride karşılaşılabileceğiniz sorunlar ve yardım açısından saklayınız.
  - Cihaz kurulumu mutlaka profesyonel kişiler tarafından yapılmalıdır.
  - Bu cihazın devamlı sorumlu bir kişi tarafından kullanılması tavsiye edilir.
  - Herhangi bir arıza veya tamir anında cihazın elektrik bağlantısını mutlaka kesiniz.
- ( Ahşap ve plast malzemeler, petrol ve kimyasal tür ürünler, perde ve kıyafet gibi kumaş parçaları vs.)
- Sadece yetkili servis tarafından gönderilen kişilere cihazın bakımını ve arızalarını yaptırınız.
  - Cihaz için orjinal yedek parçaları kullanınız.
  - Cihazın monte edileceği tesis ve yürürlükteki yönetmeliklere uygun olmalıdır.
  - Cihaz kesinlikle etkili bir havalandırma sistemi sağlanmış davlumbaz altında çalıştırılmalıdır.
  - Cihazın çalıştığı alanda yanıcı katı veya sıvı maddeler bulundurulmamalıdır.
  - Tecrübeli teknik eleman tarafından kurulmalı ve ayarlanmalıdır.
  - Pişirme sürecinde çıkabilecek duman ve kokuyu gidermek amacıyla, filtre davlumbaz altına yerleştirilmelidir.
  - Dörtlü ayarlanabilir ayaklar üzerine uygun bir şekilde dengelenerek, düz bir yüzeye yerleştirilmelidir.
  - [ Eğer, cihazla birlikte alınmış set altı tezgah varsa ( söz konusu bu set altı tezgahlar cihazlara uygun ölçülerde imal edilmiştir. ) bu set altı tezgahlarının yanında verilen oturtma pimlerini set altı tezgahına takıp, cihazı üzerine oturtunuz
  - Yan duvarlara en az 5 cm mesafede yerleştirilmelidir.
  - Üzerinde bulunan koruyucu naylonu çıkarınız ve üzerinde kalmış etiket parçacıkları uygun temizleyici ile temizleyiniz.
  - Yanına kesinlikle yanıcı maddeler bırakmayınız.
  - Arıza vermesi veya çalışmaması durumunda söküp, tamir etmeye çalışmayınız ve yalnızca yetkili servisinizi arayınız.!
  - Kızgın yağa elinizi sürmeyiniz.
  - Cihazın içindeki kızgın yağı soğuyunca değişimini yapınız.



**DİKKAT ! Bağlantıları, besleme kablosu üzerinde bulunan numaralara göre yapınız. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.**

## I.MONTAJ BİLGİLERİ

### 1.1 Taşıma ve Yerleşim

#### 1.2 Taşıma

- Cihaz insan gücüyle en az iki kişi ile elde veya transpalet vb. gibi araçlarla taşınabilir.
- Kullanım konumundaki gibi dik taşınmalıdır.
- Dengeli bir şekilde taşınmalı sallantıların oluşmaması için yavaş hareket ettirilmelidir.
- Taşırken cihazın düşmemesine ve herhangi bir yere çarpmamaya dikkat edilmelidir.

#### 1.3 Yerleşim

- Cihazın montaj yapıldığı yer teknik servisimiz veya teknik elmanlar dışında değiştirilemez, bağlantıları uzatılamaz ve değiştirilemez.
- Teknik elemanlar tarafından yeri değiştirilmesi durumunda; Cihazın elektrik bağlantıları kesilir ve ana şarteli kapatılır kızgın yağın sıcaksa soğuması beklenmelidir.
- Tekrar montajı yapıldıktan sonra elektrik hattı ve cihaz çalışma kontrolü yapılmalıdır.
- Teknik servisimiz dışında cihazın yeri değiştirilmesi durumunda cihaz garanti kapsamı dışına çıkacaktır.



## I.II.CİHAZ BAĞLANTILARI

### 1.2.1 Montaj Öncesi Hazırlık

- Montaj öncesi servis teknisyenimizi çağırmadan önce, lütfen aşağıdakilerin tam ve eksiksiz yapılmış olduğuna dikkat ediniz.Aşağıdakilerden her hangi birinin eksik olmasından kaynaklanacak bir aksaklık nedeni ile montaj yapılamaz ise **yol ve saat ücreti** müşteriden talep edilecek.
- Elektrikli Fritözlerin;
- Elektrik bağlantısı 380 V AC 3 N PE – 415 V AC 3 N PE
- Kablo kesiti 5x2,5 HO5RR – F
- Sigorta ( AEF – 460 ) 25 Amp ( AEF – 860 ) 50 Amp
- Elektrikli fritözlerin kablolu ve fişsiz olarak imal edilmektedir.
- Yukarıda verilen kablo kesit değerleri tesisat için geçerli değerlerdir.Bu değerler sadece bu cihaz için geçerlidir.
- Çekilecek elektrik tesisatında mutlaka **toprak hattı** bulunması gerekmektedir.
- Elektrikli fritözlerin elektrik tesisatının çekilmesi müşteriye aittir.
- Elektrikli fritözlere elektrik panosuna ulaşılacak şekilde kablo çekilmelidir.
- Elektrikli fritözler prize bağlanılacak ise mutlak şekilde prizle fişin fazlarına dikkat edilmelidir.

### 1.2.2 Montaj

- Cihazın konulacağı zemin düzgün ve terazide olmalıdır.
- Set altı bir tezgah üzerine konulacaksa tezgah ayakları ayarlanabilir olmalı ve terazi dengesi sağlanmalıdır.
- Tezgah üst yüzeyi yanmaz malzemeden olmasına dikkat edilmelidir.
- Montaj yapılmadan önce güvenlik detayları ve tesisat şartlarının uygunluğu kontrol edilmelidir.

## 1.2.3 Elektrik Bağlantısı

- Cihazınızı, kullandığınız ülkenin elektrik standartlarına uygun bir şekilde, elektrik tesisatına bağlayınız.
- Cihazınızı, bilgi etiketinde yazan şebeke gerilimi ile besleyiniz.
- Elektrik tesisatına bağlantı, uygun bir otomatik sigorta üzerinden yapıp, söz konusu sigortanın tehlike anında kolayca erişilebilir bir yere sabitleyiniz.
- Cihazı elektrik tesisatına bağlayan kablunun en az TTR 5x2,5 mm tipinde olması gerekmektedir.
- Cihazınızı, mutfakta kullanacaksanız doğru topraklama sistemi uygulayınız..

## II.KULLANMA TALİMATI

### 1.Kullanım Amacı

- Cihaz, endüstriyel hizmet veren tesislerin mutfaklarında (toplu yemek servisi veren işletmeler, restoranlar, turistik tesisler, büfeler gibi), fritöz yağ haznesinin içine malzemenin konularak, patates, patlıcan, tavuk, balık vb. gibi ürünleri kızartma amaçlı kullanılır.

**NOT : Kullanım amacı dışında kullanmayınız.Güvenlik ve teknik şartlarını bilen ve kullanım kılavuzunu okumuş kişiler tarafından kullanılmalıdır.**

### 2.2. Çalıştırma Talimatı


Termostat düğmesini saat yönüne döndürün ,istenilen sıcaklığa gelecek şekilde ayarlayınız.

Termostatı en düşük ısı 100 °C den başlayarak istenilen sıcaklığa göre ayarlayabilirsiniz.


Sinyal lambaları söndüğünde cihazın pişirme haznesi istenilen sıcaklığa ulaşmıştır.Pişirmeye başlayabilirsiniz.

**Lütfen aşağıdaki talimatlara bakarak çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.**

- Yeşil Sinyal lambası :Cihaza Elektrik geldiğini gösterir. Şekil (B)




**Kapatma:** Termostat düğmesini "0" konumuna alınız şekil



Şekil (A)

Kapalı



En düşük ısı 100 °C

## III.BAKIM VE TEMİZLİK

### 3.1. Temizlik

- **Cihazın temizliğini yapmadan önce ana besleme elektrik bağlantısını kapatınız.**
- Cihazın, üzerinde elektrik varken kesinlikle bakım yapmayınız.
- Cihazı, ılık, sabunlu suya batırılmış bez ile tam soğumadan siliniz.
- Cihazın yüzeyinde çizik yapabilecek temizlik maddelerini ve araçlarını kullanmayınız.( Gerekirse kimyasal temizleyiciler kullanınız.)
- Cihazınızı, tazyikli su yada tazyikli buhar basıncı ile temizlemeyiniz.Aksi halde, elektrik rezistansının arızasına neden olabilirsiniz.
- Cihazın temizliği yapılırken havalandırma deliklerinden içeriye su kaçırmayınız.
- Cihazda tehlikeli bir durum görülmesi halinde yetkili servise haber veriniz. Ehliyetsiz kişilerin, cihaza müdahale etmesine fırsat vermeyiniz.
- Cihazın pişirme haznesinde biriken yağı, tahliye çeşmesi yardımıyla belli aralıklarla boşaltınız.

# N'DUSTRIO

Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası  
Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Cad.  
No:41 PK. 34953 Tuzla / İstanbul  
Tel:+90 216 593 02 42 Faks: +90 216 593 02 43  
[info@ndustrio.com](mailto:info@ndustrio.com) [www.ndustrio.com](http://www.ndustrio.com)

