

N'DUSTRIO

PREPARIN DUSTRIO – BAR EKİPMANLARI



BAR BLENDERİ

→ MONTAJ TALİMATI

→ KULLANMA TALİMATI

→ BAKIM TALİMATI




NCB-1300



I. MONTAJ TALİMATI

Cihaz kurulumu mutlaka profesyonel kişiler tarafından yapılmalıdır.

Teknik Özellikleri



Kullanım Öncesi Uyarı ve Önlemler

- Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakileri kontrol ediniz:
- Hazne ve motor ünitesinin birbirine tamamen geçtiğinden emin olun
- Çalıştırmaya başlamadan önce KAPAĞI, sıvıların sıçramasını önlemek için ve ayrıca Kapağın Motor Ünitesi üzerinde doğru şekilde konumlandırılmasını sağlamak için Haznenin üzerine iyice kapattığınızdan emin olun.
- Hız Düğmesinin düşük hız konumunda olduğundan emin olun.
- Cihaz için orijinal yedek parçaları kullanınız.
- Elektrikğin güvenliğini sağlamak için uygun elektrik prizlerini seçin ve kullanın.
- En Yüksek Hız düğmesi, buzu ve bazı özel malzemeleri ezmek için kullanılır, bu düğmeyi çok sık kullanmayın. Cihazı susuz şekilde 2 dakikadan fazla **çalıştırmayın**, aksi takdirde cihazın aşırı ısınmasına ve elektrik prizinin yanmasına neden olursunuz.

- Haznenin içine bıçak, çatal, kaşık gibi metal eşyalar koymayın. Cihaz çalışırken tehlike riskinden kaçınmak için TOKMAK kullanmayın. TOKMAĞI kullanırken Kapağı Haznenin üzerine iyice kapattığınızdan emin olun.
- Cihaz kullanılmadığı zaman fişini **her zaman** için prizden çıkarın.

I. MONTAJ BİLGİLERİ

1.2.1 Taşıma - Montaj

- Cihaz insan gücüyle en az bir kişi ile elde taşınabilir. Kullanım konumundaki gibi dik taşınmalıdır. Taşırken cihazın düşmemesine ve herhangi bir yere çarpmamaya dikkat edilmelidir.
- Paketi açtığınızda, cihazın sağlam olup olmadığını ve cihazda bir hasar belirtisi bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir şüpheniz olması durumunda, vakit kaybetmeden size profesyonel bir şekilde yardımcı olacak satıcınızla iletişime geçiniz.
- Kurulum yalnızca profesyonel nitelikli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir ve cihazın kurulduğu yerde geçerli olan düzenlemelere uygun olmalıdır.
- Cihazı kullanmadan önce, uyarıları ve talimatları dikkatlice okuyunuz:
- Cihaz sabit, düz bir zemine yerleştirilmelidir

II. KULLANMA TALİMATI

1. Kullanım Amacı

- Meyve suyu yapımı ve meyveli buzlu içecek vb ürünlerin yapımı için tasarlanmış alettir.
- Bu cihaz, sınırlı fiziksel, duyuusal veya zihinsel yeteneklere sahip yada deneyim ve bilgi eksikliği olan insanlar (çocuklar dahil) tarafından, bu cihazı kullanma konusunda kendilerinin güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından denetleme yada talimat verilmediği sürece, kullanılacak şekilde tasarlanmamıştır.
- Çocukların bu cihazı çalıştırmalarına İZİN VERMEYİN, çocukların uygunsuz hareketlerinin sebep olacağı her türlü tehlikeden kaçınmak için çalışırken çocukları cihazdan uzakta tutunuz.

Not: Kullanım amacı dışında kullanmayınız. Güvenlik ve teknik şartlarını bilen ve kullanım kılavuzunu okumuş kişiler tarafından kullanılmalıdır.

2.1. Çalıştırma Talimatı

- Açma Düğmesi --- Düğmeyi "ON" konumuna getirdiğinizde cihaz çalışmaya başlar, "OFF" konumuna getirdiğinizde cihaz durur.
- En Yüksek Hız Düğmesi --- Düğmeyi "ON" konumuna getirdiğinizde cihaz en yüksek hızda çalışır; Düğmeyi tekrar "OFF" konumuna getirdiğinizde cihaz artık en yüksek hızda çalışmaz.
- Hız ayarlama düğmesi – Cihazın çalışma hızını ayarlar. "LOW" ucundan başlayarak çevirdiğinizde cihazın hızı artar. "HIGH" konumundan "LOW" konumuna getirildiğinde hızı yavaşlar.
- **Dikkat: Cihazı her zaman LOW (Düşük) hız konumunda çalıştırmaya başlatın.**
- Haznenin içine yiyecekleri doldurduktan sonra, çalıştırmak için On/Off düğmesine basınız ve Hız Düğmesini çevirerek hızı ayarlayın.

- Hızlı bir şekilde kırılması veya karıştırılması gereken buz gibi yiyecekleri işlemek için “En Yüksek Hız” düğmesini “On” konumuna getirebilirsiniz. Bu fonksiyonu kullanırken hız, güçlü bir darbe kuvveti oluşturacak şekilde çok yüksektir, bu yüzden cihaz çalışırken ellerinizi kapakların üzerine koyarak bastırmanız gereklidir.
- Cihaz çalışmaya başladığında lütfen kapağı hafifçe tutunuz, çünkü motor özellikle de “En Yüksek Hız” düğmesi kullanıldığı zaman çok güçlü bir hız kuvveti ile çalışmaktadır.
- Kapağı sadece Bıçaklar dönmeyi tamamen bitirdikleri zaman açınız.
- İşlem bittiğinde cihazı durdurmak için “Hız Düğmesini”, **Off** konumuna getirin.
- Aşırı yüklenme olması halinde cihazdaki aşırı yük-koruma düğmesi cihazı otomatik olarak kapatacaktır. Lütfen haznenin içindeki yükün yarısını azaltın ve aşırı yük-koruma düğmesine basın, cihaz tekrar çalışmaya hazır olacaktır.
- Cihazın hatalı çalışması halinde cihazın fişini prizden çektiğinizden emin olun ve cihazda herhangi bir arıza olup olmadığını kontrol etmek için motorun soğumasını bekleyin.
- Güç kablosunun zarar görmesi halinde kablunun değişimi sadece imalatçı firmadan yada ilgili bakım merkezinden profesyonel bir personel tarafından yapılmalıdır.

III. BAKIM VE TEMİZLİK

- Temizlemeden önce cihazın fişini prizden çıkardığınızdan emin olun, düğme de OFF konumunda olmalıdır.
- Hazne ile Motor Ünitesini birbirinden ayırın.
- Motor Ünitesini asla suyun altında tutarak temizlemeyin yada üniteyi bir bulaşık makinesinin içine koymayın
- Hazneyi temizlemek: içini temiz su ile doldurun, “En Yüksek Hız” düğmesini başlatın, daha sonra cihazı durdurun, musluk suyu ile iyice yıkayın.
- Hazneyi ve kapakları kurutmak için sünger yada bez kullanın, kötü koku yada bakteri oluşumunu önlemek için bunları kurulayın.
- Bıçakları temizlemek için elinizi haznenin içine koymayın, bu elinizi kesmenize neden olabilir.
- Bıçakları hazneden çıkarıp söktüğünüz zaman temizleyin.
- Bıçakları çıplak ellerinizle temizlemeyin, bıçaklar hayli keskindir. Bunun yerine temizlemek için bir bez yada bir fırça kullanmalısınız.
- İletim aksını ve motor kaidesini silmek için kuru bez kullanın, asla su ile yıkamayın. Temizlemenin zor olduğu durumlarda silmek için nötral deterjan kullanın ve daha sonra ovma için de kuru bez kullanın.
- Bozulan yada hasar gören her türlü parça yada aksesuar, fabrikamızın orijinal yedek parçaları ile değiştirilmelidir. Düşük kaliteli parçaları kullanmayın.

IV. GARANTİ POLİTİKASI

- Motor ve PCB, imalat tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile garanti altına alınmıştır.
- Bıçaklar, motor fırçası gibi diğer parçalar için garanti temin edilmemiştir, bu tür sarf malzemeleri imalat maliyeti ile değiştirilecektir.
- Tamirat için cihazın fabrikaya geri gönderilmesinin gerektiği durumlarda nakliye masrafları müşterinin kendisi tarafından karşılanacaktır.
- Garanti Süresini aşması halinde müşterinin cihazını tamir edilmesi üzerinde makul bir tamir masrafı ve parça masrafı alınacaktır.

Açıklamalar: Arıza/hasar/bozulmanın aşağıda belirtilen sebeplerden herhangi birinden kaynaklanması halinde cihazın garanti süresi içinde olsa bile tamirat **ÜCRETSİZ** olmayacaktır:

- Arızanın bu kılavuzda belirtilen kullanım yada montaj talimatlarına uyulmaması sonucu oluşması.
- Cihazın düzgün olmayan bir şekilde yerleştirilmesi yada insanların dikkatsiz davranışı sonucu cihazın düşmesi veya hasar görmesinden kaynaklanan arızalar.
- Su, meyve suyu gibi sıvıların uygunsuz çalıştırma yada bakım sonucu motorun içine sızmasından kaynaklanan arızalar.
- Cihazın kullanıcının kendisi tarafından yada yetkili olmayan bir teknisyen tarafından tamir edilmesi.
- Uzun süre zorlu ortamda çalışmaktan kaynaklanan hasarlar.

N'DUSTRIO

Ayurttan İvian. İstanbul Atadulu Tarası
Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Cad.
No:41 PK.34953 Tuzla / İstanbul
Tel : +90 216 593 02 42 Faks:+90 216 593 02 43
info@ndustrio.com www.ndustrio.com



GPG

N'DUSTRIO