

N'DUSTRIO

Quamar
APPARECCHIATURE PER BAR

PREPARIN DUSTRIO – BAR EKİPMANLARI



BUZ KIRICI

→ MONTAJ TALİMATI

→ KULLANMA TALİMATI

→ BAKIM TALİMATI




R08

I. MONTAJ TALİMATI

Cihaz kurulumu mutlaka profesyonel kişiler tarafından yapılmalıdır.

Teknik Özellikleri

R08 BUZ KIRICI	
Devir (rpm/dak):	66 / dak.
Güç (W):	25
Gerilim:	230V - 50Hz
Net ağırlık (KG):	10
EBAT (MM) :	200x320x490



230V 50-60Hz

IG: GENEL ANAHTAR
M: ELEKTRİK MOTORU

Kullanım Öncesi Uyarı ve Önlemler

- Önce güvenlik, bakım ve kullanım açısından bu kitapçığı dikkatli bir şekilde okuyunuz.
- Bu kitapçığı ileride karşılaşılabileceğiniz sorunlar ve yardım açısından saklayınız.
- Cihaz kurulumu mutlaka profesyonel kişiler tarafından yapılmalıdır.
- Bu cihazın devamlı sorumlu bir kişi tarafından kullanılması tavsiye edilir.
- Herhangi bir arıza veya tamir anında cihazın Elektrik bağlantısını mutlaka kesiniz.
- Cihaz için orijinal yedek parçaları kullanınız.
- Cihaz temizliği yapılırken kesinlikle basınçlı su kullanılmamalıdır.
- Cihaz sabit, düz bir zemine yerleştirilmelidir
- Dışarıda kurulmamalıdır
- Cihazın güç kaynağı kabloların üzerinde bulunmadığından emin olunuz
- Ana güç kaynağının voltaj ve frekans değerlerinin cihazın teknik bilgilerinin bulunduğu etikette belirtilen değerlere uygun olduğundan emin olunuz.
- Sistem değerlerinin cihazın aldığı güce ve/veya maksimum voltaja uygun olduğundan emin olunuz
- Cihazın topraklamasını geçerli güvenlik yasalarına uygun olarak yapmak zorunludur.
- Dış eşpotansiyel uçbirim bir eşpotansiyel düğüme bağlanmak zorundadır.

I. MONTAJ BİLGİLERİ

1.2.1 Taşıma - Montaj

- Cihaz insan gücüyle en az bir kişi ile elde taşınabilir. Kullanım konumundaki gibi dik taşınmalıdır. Taşırken cihazın düşmemesine ve herhangi bir yere çarpmamaya dikkat edilmelidir.
- Paketi açtığınızda, cihazın sağlam olup olmadığını ve cihazda bir hasar belirtisi bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir şüpheniz olması durumunda, vakit kaybetmeden size profesyonel bir şekilde yardımcı olacak satıcınızla iletişime geçiniz.
- Paketleme malzemeleri geçerli güvenlik kurallarına uygun olarak toplanmalı ve atılmalıdır. Potansiyel tehlike kaynakları olması nedeniyle, cihazı çocukların ve sorumsuz kişilerin erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.
- Cihazı artık kullanmamaya karar vererseniz, kullanılmaması için cihazın fişini çıkarınız ve daha sonra cihazdan çıkan kabloyu kesiniz. Cihazın parçalarının atılması konusunda uzmanlaşmış şirketlerle iletişime geçiniz.
- Kurulum yalnızca profesyonel nitelikli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir ve cihazın kurulduğu yerde geçerli olan düzenlemelere uygun olmalıdır. Yanlış kurulum insanların veya hayvanların yaralanmasına veya bir mala zarar gelmesine neden olabilir, bu durumlardan üretici sorumlu tutulamaz.

1.2.2 Genel İkazlar

- Talimatları ve ikazları dikkatlice okuyunuz ve sıkı sıkıya bağlı kalınız.
- Kullanmadan önce ana şebeke voltajının makinanın veri etiketinde gösterilen voltaj ile aynı olduğundan emin olunuz.
- Aleti, yalnızca etkin şekilde topraklanmış 10 Amp Soketlere bağlayınız.

1.2.3 Özel İkazlar

- Hiçbir durumda makineyi kurcalamayınız.
- Makinaların bakımları için mutlaka yetkili servis merkezlerine başvurunuz.
- Fişi prizden çıkarmak için asla güç kablosundan çekmeyiniz.
- Aleti yalnızca tasarlandığı amaçlar için kullanınız.
- Kaliteli havalandırma sağlamak için aleti duvarlardan en az 5 cm mesafede konumlandırınız.
- Aleti lavabo ve su jetlerinden uzak tutunuz.
- Alet çalışır durumda iken asla korumasız bırakmayınız.
- Aleti çocukların ve ehil olmayan insanların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- Hatalı görünen bir makineyi asla çalıştırmayın.
- Sadece orijinal aksesuarlar ve parçalar kullanınız.
- Yangın riskinden kaçınmak için aletleri asla kapatmayınız.
- Kullanımda olmadığı anlarda aleti fişten çekiniz.
- Aleti hareket ettirmeden önce soğumasını bekleyiniz.
- Emniyet açısından aletlerin her zaman elektrikli olabileceği düşünülmelidir.
- Arıza, hasar ve bozulmanın aşağıda belirtilen sebeplerden herhangi birinden kaynaklanması halinde cihazın garanti süresi içinde olsa bile tamirat **Ücretsiz** olmayacaktır:
- Arızanın bu kılavuzda belirtilen kullanım ya da montaj talimatlarına uyulmaması sonucu oluşması,
- Cihazın düzgün olmayan bir şekilde yerleştirilmesi ya da insanların dikkatsiz davranışı sonucu cihazın düşmesi veya hasar görmesinden kaynaklanan arızalar.
-

- Su, meyve suyu gibi sıvıların uygunsuz çalıştırma ya da bakım sonucu motorun içine sızmasından kaynaklanan arızalar.
- Cihazın kullanıcın kendisi tarafından ya da yetkili olmayan bir teknisyen tarafından tamir edilmesi,
- Uzun süre zorlu ortamda çalışmaktan kaynaklanan hasarlar.

II. KULLANMA TALİMATI

1. Kullanım Amacı

- Cihaz, endüstriyel hizmet veren tesislerin mutfaklarında (toplu yemek servisi veren işletmeler, restoranlar, turistik tesisler, büfeler gibi) kullanılmaktadır.

NOT: Kullanım amacı dışında kullanmayınız. Güvenlik ve teknik şartlarını bilen ve kullanım kılavuzunu okumuş kişiler tarafından kullanılmalıdır.

2.1. Çalıştırma Talimatı

- Düğme vasıtasıyla çalıştırınız.
- Cihazınız düşerse veya teknik bir arızadan dolayı hasar görmüşse kesinlikle kullanmayınız, size ve bulunduğu ortama zarar verebilir.
- Suya veya başka herhangi bir sıvıya batırmayınız.
- Asla elinizi veya başka bir aygıtı makinenin ağızına koymayınız: Hareketli kesici parça tehlikesi taşımaktadır.
- Kullanımdan önce ve sonra şarj hunisinde herhangi bir nesne olmadığından emin olunuz.
- Asla makine içerisine sıkışmış bir buz parçasını çıkarmaya çalışmayınız: Böyle bir durumda fişi prizden çekiniz ve huni içerisine ılık su dökünüz.
- Kırılmış buz alabilmek için: Hazneyi buz çıkışının altına yerleştirin ve fişi prize takınız ve düğmeyi "I" konumuna getiriniz. Yük hunisine istenilen kırılacak buz miktarına ulaşıncaya kadar buz koyunuz. Düğmeyi "O" konumuna getiriniz.
- Bu cihazlar aşırı ısınmış motoru etkisizleştirmek için termal sondalar ile donatılmışlardır.
- Cihazı kapattıktan sonra tekrar açmak için 10-15 dakika bekleyiniz.
- İşlem bittikten sonra çalıştırma düğmesini her zaman kapatınız.

III. BAKIM VE TEMİZLİK

- Temizlerken cihazın fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun ve düğme de OFF konumunda olmalıdır.
- Cihazı temizlemek için kuru bez kullanın, asla su ile yıkamayın.
- Bozulan ya da hasar gören her türlü parça ya da aksesuar, fabrikamızın orijinal yedek parçaları ile değiştirilmelidir.

Kullanım Ömrü: 10 yıl

Garanti süresi: 2 yıl

N'DUSTRIO

Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası
Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Cad.
No:41 PK.34953 Tuzla / İstanbul
Tel : +90 216 593 02 42 Faks:+90 216 593 02 43
info@ndustrio.com www.ndustrio.com



GPG

N'DUSTRIO