

N'DUSTRIO

PREPARIN-DUSTRIO – KÜÇÜK PİŞİRİCİLER



GAZLI KUMPIR FIRINLARI

→ MONTAJ TALİMATI

→ KULLANMA TALİMATI

→ BAKIM TALİMATI



BPG-3

I. MONTAJ TALİMATI

- Cihazı kurmadan ve kullanmadan önce kullanma kılavuzunu lütfen dikkatle okuyunuz ve cihazı kullananların okumasını sağlayınız. **Kılavuzu okumadan cihazı çalıştırdığınızda cihaz garanti kapsamı dışına çıkacaktır.** Tam anlayamadığınız hususlar için teknik servisimizden gerekli bilgiyi ediniz
- Montajın yapılması için servis elemanlarımızı çağırmadan önce, montajın yapılacağı yere kılavuzda belirtilen veya tarafınıza iletilen ve yasal mevzuatlara uygun gerekli elektrik, gaz ve sıhhi tesisatın ehliyetli elemanlarca güvenli bir şekilde hazırlanmasını sağlayınız.
- Cihaz beslemesinde uygun gazın kullanıldığından emin olun.
- Cihazın gaz bağlantısından herhangi bir kaçak olmadığından emin olun.
- Kullanma ve bakım kılavuzunu mutlaka okuyunuz.

Teknik Özellikleri

GAZLI KUMPIR FIRINI					
Model	Çekmece Adedi	Dinlendirme	Kapasite (adet / saat)	Isıl Güç (Kw)	Ebat (mm)
BPG-2	2	Evet	25–30	4,5	500x700x950
BPG-3	3	Evet	36–45	4,5	500x700x1220

Kullanım Öncesi Uyarı ve Önlemler


- Cihaz montajı, tesisatı yapılmadan ve kullanmadan muhakkak talimatları okuyunuz.
- Cihazın monte edileceği tesis ve yürürlükteki yönetmeliklere uygun olmalıdır.
- Cihaz kesinlikle etkili bir havalandırma sistemi sağlanmış davlumbaz altında çalıştırılmalıdır.
- Cihazın çalıştığı alanda yanıcı katı veya sıvı maddeler bulundurulmamalıdır.
- Çocukların ve bilgisiz, ehliyetsiz kişilerin cihazı kullanmalarına izin verilmemelidir.
- Cihaz ve kapağı bir iş yapmak için basamak ve iskele olarak kullanılmamalıdır.
- Kullanımda yere dökülen yağlar kaygan bir zemin oluşturabilir bu sebepten zamanında temizlenmesi gerekir.
- Cihaz temizliği yapılırken kesinlikle basınçlı su kullanılmamalıdır.
- Temizlik esnasında kesinlikle kazıyıcı çizici aletler kullanılmamalıdır.
- Bu kitapçık cihazın tüm emniyet kontrollerinin yapılmış tam olarak test edilmiş ve yeterli derecede çalışır durumda teslim edildiğini doğrulamaktadır.
- Firmamız tarafından yapılan ayarlamalar sadece yetkili servis tarafından değiştirilebilir.
- Ayarlara müdahale etmeyin.
- Herhangi bir sebeple yangın ve alev oluşması durumunda panik yapmadan önce cihaz ve diğer tesisat gaz vanaları ile elektrik şalterlerini kapatıp yangın söndürme cihazlarını kullanın.
- Söndürmede kesinlikle su kullanmayın çünkü su alevin daha hızlı yayılmasına sebep olabilir.
- Kullanılan gaz değiştiğinde ayarlar servis tarafından yapılmalıdır. Ayarlara müdahale etmeyin.

I. MONTAJ BİLGİLERİ

1.2.1 Yerleşim

- Cihaz insan gücüyle elde taşınmaz. Transpaletle taşınmalıdır.
- Dengeli bir şekilde taşınmalı sallantıların oluşmaması için yavaş hareket ettirilmelidir.
- Ürünün taşınması esnasında düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alın.
- Ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.

- Ürünü yanıcı ve patlayıcı maddelerin yakınına kurmayın ve fırın çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.
- Ürünün yakınında yangın söndürücü bulundurun. Ve yangın söndürücünün periyodik kontrollerinin yapılmış olduğunu kontrol edin.



1.2.2 Montaj

- Cihaz konumu etrafındaki bölmeler yanmaz malzemeden olması durumunda en az 5 cm, aksi halde en az 20 cm olmalıdır.
- Yangından korunma kurallarına dikkat edilmelidir.
- Montaj için teknik servisimizi çağırmadan önce cihazın montajının yapılacağı yere gerekli gaz tesisatının hazır bulundurulması gerekmektedir.
- Cihazın montajı mutlaka konusunda profesyonel kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir.
- Cihazın konulacağı zemin düzgün ve terazide olmalıdır. Set altı bir tezgah üzerine konulacaksa tezgah ayakları ayarlanabilir olmalı ve terazi dengesi sağlanmalıdır. Tezgah üst yüzeyi yanmaz malzemeden olmasına dikkat edilmelidir.
- Montaj yapılmadan önce güvenlik detayları ve tesisat şartlarının uygunluğu kontrol edilmelidir.
- Tesisatın, cihazın üzerindeki etikette belirtilen gaz tipi ve basıncına uygun olduğuna dikkat edilerek cihaza gaz bağlantısı yapılır. Cihaz üzerindeki bilgilerden farklı bir tesisata kesinlikle montaj yapılmamalıdır.
- Cihaz imal edildiğinden farklı bir gaz tipine bağlanacaksa cihaz ile birlikte verilen gaz tipine uygun enjektör ile değiştirilerek değişim sonucu etikette belirtilmelidir.
- Cihaz montajı yapıldıktan sonra çalıştırılarak yanması kontrol edilir. Gerekirse isli yanmayı önlemek ve ideal yanmayı sağlamak için hava ayarı yapılır.
- Montaj tamamlandıktan sonra sabun köpüğü ile gaz sızdırmazlığı kesinlikle kontrol edilmelidir.
- Cihazda beyan gücü dışına çıkaracak enjektör ve valflerde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
- Orijinal parçalar dışında parça kullanımında cihaz garanti kapsamı dışına çıkar.

II. KULLANMA TALİMATI

1. Kullanım Amacı

- Cihaz, endüstriyel hizmet veren tesislerin mutfaklarında (toplu yemek servisi veren işletmeler, restoranlar, turistik tesisler, büfeler gibi), Üzerindeki mevcut 3 adet çekmece içerisinde patates pişirme amaçlıdır.
- Kullanım amacı dışında kullanmayınız.

Not: Güvenlik ve teknik şartlarını bilen ve kullanım kılavuzunu okumuş kişiler tarafından kullanılmalıdır. Cihaz mesleki kullanım için olup kalifiye personel tarafından kullanılmalıdır

2.1. Çalıştırma Talimatı

- Cihaz çalışırken, yanıcı maddeleri uzak tutun.
- Kullanma ve montaj kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Cihazın ambalajını açınız. Bütün yapışkan atıklarını temizleyin.
- Cihazın kapağını açarak, tanıtım / kullanma / bakım / onarım montaj kılavuzunu ve garanti belgesini alınız.
- Ayakları ayarlanabilen tiplerin ayaklarını ayarlayarak, sabit ayaklı tipleri ise zemini düzelterek yerleştiriniz.
- Cihazı havalandırma tertibatının yeterli olmayan mekanlarda çalıştırmayın.
- Fırın üzerindeki çekmeceler içerisine uygun şekilde (max çekmece başına 10kg, min 3 kg) patates yerleştirilir.
- Gaz valfini bastırarak off pozisyonundan on (tam yanış) pozisyonuna çevirerek gaz yolu açılır ve ateşleme aparatıyla bek yakılır ve 20-25 sn kadar anahtar basılı tutulur. Bek yandıktan sonra valf tutamağı bırakılır. Yanma gerçekleşmiş olur.
- Cihazı bekleme konumuna almak için gaz vanası min alev konumu (saat yönü tersi) konumuna doğru çevrilerek minimum alev konumuna getirilir. Bu gaz sarfiyatını önemli ölçüde azaltacaktır.
- Pişirme işlemi bittikten sonra beke ait gaz vanası on pozisyonundan off pozisyonuna (saat yönü) bastırılarak çevrilip tamamen kapatılır.

III. BAKIM VE TEMİZLİK

3.1. Temizleme Talimatı

- Cihaz her kullanım sonrası, tamamen soğuduğundan emin olunduktan sonra temizlenmelidir.
- Temizleme ve bakım işlemi sırasında plastik eldiven kullanınız.
- Temizlik nemli bir bez ile silerek yapılmalıdır. Paslanmaz yüzeylerin inox temizleyiciler ile silinmesi tavsiye edilir.
- Temizlik sırasında kesinlikle, zımpara, spatula gibi sivri kesici veya delici aletler kullanılmamalıdır.
- Kesinlikle cihazın üzerine su tutularak temizlik yapılmamalıdır.

3.2. Bakım

- Bu periyodik bakımların, teknik bir eleman tarafından yapılması gerekir.
- Kullanım sıklığına bağlı olarak en az 6 ayda bir bakım yapılmasını tavsiye ederiz.
- Garanti süresi içinde olsada, periyodik bakım ve bakım yapılmamasından veya yanlış kullanımdan kaynaklanan arızalarda cihazın teknik servis elemanlarımız tarafından bakımı ücrete tabidir.
- Bakımda aşağıdaki detaylara dikkat edilmelidir
 - Enjektör: Enjektör deliği tamamen temiz olmalıdır.
 - Hava ayar bileziği: Temiz ve tıkalı olmamalıdır. Hava karıştırıcısının ayarı mutlaka teknik servis elamanı tarafından yapılmalıdır.
 - Brülör: Gazın geçtiği yollar ve delikler temiz olmalı ve tıkalı olmamalıdır. Tıkanan yüzeyler ve delikler temizlenmelidir.
 - Temizlik esnasında çıkartılması gereken parçalar teknik servis elamanı tarafından monte edilmeli ve montajdan sonra mutlaka gaz kaçağı sabun köpüğü ile kontrol edilmelidir.

N'DUSTRIO

Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası
Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Cad.
No:41 PK.34953 Tuzla / İstanbul
Tel : +90 216 593 02 42 Faks:+90 216 593 02 43
info@ndustrio.com www.ndustrio.com



GPG

N'DUSTRIO