

# N'DUSTRIO

PREPARIN-DUSTRIO – KÜÇÜK PİŞİRİCİLER



## BIÇAK STERİLİZATÖRLERİ

→ MONTAJ TALİMATI

→ KULLANMA TALİMATI

→ BAKIM TALİMATI



KS20



KS10

## I. MONTAJ TALİMATI

Sterilizatör, hijyen güvenliğini sağlamak için kullanılan makinalardır. Cihazda bulunan zamanlayıcı (timer) sayesinde çalışma süresi istenildiği gibi ayarlanabilmektedir. Paslanmaz çelikten yapılan bu cihaz profesyonel kullanım amaçlı olup yalnızca eğitilmiş kişiler tarafından kullanılmalıdır. Cihazınızı çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

### Teknik Özellikleri

TEKNİK ÖZELLİKLER		
MODEL	KS10	KS20
KAPASITE (ADET)	10	20
Elektrik (W)	15	30
EBAT (MM)	550x600x120	900x600x120

### Kullanım Öncesi Uyarı ve Önlemler

- Cihazınız çalışır ve kapak açık durumdayken, UV lamba ışığıyla göz temasından kesinlikle kaçınınız. (UV ışınları göz sağlığı için sakıncalıdır.)
- Cihazınızın kullanıldığı yerde, gıda sağlığı ve emniyeti için gerekli önlemleri alınız ve her gün düzenli bir şekilde temizleyiniz.
- Cihazınızı kullanım amacı dışında kullanmayınız..
- Cihazınızın kullanımı esnasında veya sonrasında bir sorun varsa fişi prizden hemen çıkarınız.

## I. MONTAJ BİLGİLERİ

### 1.2.1 Montaj

- Cihazınızı ambalajından dikkatlice çıkarınız
- Cihazda bulunan pleksi kapak ve sac aksamının üzerinde bulunan koruyucu naylonları çıkarınız.
- Cihazı duvara doğru ve sağlam bir şekilde dübel ve civata ile monte ediniz.
- Alçıpan gibi sert olmayan duvarlara montaj yapılırken, uygun dübel ve civata kullanınız.

## II. KULLANMA TALİMATI

### 1.Kullanım Amacı

- Bu cihaz endüstriyel hizmet veren tesislerin mutfaklarında (toplu yemek veren işletmeler,restaurantlar,turistik tesisler,cafeler ,büfeler gibi),sterilasyon amaçlı kullanılır.

**Not: Kullanım amacı dışında kullanmayınız.Güvenlik ve teknik şartlarını bilen ve kullanım kılavuzunu okumuş kişiler tarafından kullanılmalıdır.**

## 2.1. Çalıştırma Talimatı

- Cihaz fişini prize takınız.
- Sterilize edilecek bıçakları, tutucu yuvasına düzgün bir şekilde yerleştiriniz.
- Pleksi kapağı kapatıp kilitleyiniz.
- Zaman saatini sterilize edeceğiniz süreye ayarlayınız.(0-90 dk.)
- Cihazınızı çalıştırıp ayarladığınız zaman dolunca timer durur ve (ibre sıfıra gelince) UV lambası, otomatik olarak kapanır.
- Cihazınız çalışır durumdayken eğer kapağı açılır ise emniyet switch otomatik olarak devreye girip, UV lambayı kapatır. Ancak zamanlayıcı bu sırada çalışmaya devam eder, kapak kapatılırsa da UV lamba otomatik olarak tekrar yanmaya başlar.

## III. BAKIM VE TEMİZLİK

- Temizliğe başlamadan önce fişi prizden kesinlikle çıkarınız.
- Cihazınızı, fişi prizden çekilmiş, kapalı konumda iken yumuşak bir sünger ile temizleyebilirsiniz.
- Temizleme esnasında kimyasal çözücüleri veya zararlı bileşenleri kesinlikle kullanmayınız.
- Cihazınızı suyla kesinlikle ıslatmayınız ve temizlik için sert malzemeler kullanmayınız.
- Makineye en az altı ayda bir periyodik bakım yapılmalıdır.
- Makinenizin günlük bakımını periyodik olarak yapınız.

# N'DUSTRIO

Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası  
Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Cad.  
No:41 PK.34953 Tuzla / İstanbul  
Tel : +90 216 593 02 42 Faks:+90 216 593 02 43  
[info@ndustrio.com](mailto:info@ndustrio.com) [www.ndustrio.com](http://www.ndustrio.com)



N'DUSTRIO