

# N'DUSTRIO

PREPARIN-DUSTRIO – KÜÇÜK PİŞİRİCİLER



## ASANSÖRLÜ ELEKTRİKİ SALAMANDER

→ MONTAJ TALİMATI

→ KULLANMA TALİMATI

→ BAKIM TALİMATI



**ASM-65**

Salamander ızgaraların, alçak gerilim direktifi kapsamında endüstriyel tip kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır.

Salamander ızgaralar, ızgara, kızartma, yiyeceklerin üzerine kızartma ve bazı eklemeler yaparak tekrar pişirme maksatlı kullanılır.

## I. MONTAJ TALİMATI

### Teknik Özellikleri

AÇIKLAMA	ASM-65 ASANSÖRLÜ ELEKTRİKLİ SALAMANDER
PİŞİRME ALANI (MM)	640x320
ISI KAPASİTESİ (KW)	3
ELEKTRİK GİRİŞİ (V)	220-230V AC 50-60 Hz
KABLO KESİTİ	3x2,5
NET AĞIRLIK (KG)	53

## I. MONTAJ BİLGİLERİ

### 1.2.1 Montaj

- Cihaz düzgün bir zemin üzerine terazide yerleştirilmelidir.
- Cihazın 20 cm etrafına emniyet açısından bir şey konulmamalıdır.
- Cihaz üzerindeki koruyucu naylonu sıyrarak çıkarınız.
- Yüzey üzerinde yapışkan kalırsa uygun çözücüyle temizleyiniz.

## II. KULLANMA TALİMATI

### 1. Kullanım Amacı

- Bu cihazlar; ızgara, kızartma, yiyeceklerin üzerine kızartma ve bazı eklemeler yaparak tekrar pişirme amaçlarına uygundur.
- ASM 65 cihazında ise toplamda 3000 W'lık 2 ısıtıcı bulunmaktadır. Bu iki ısıtıcı ayrı olarak da ayarlanabilir ve çalışabilir.
- Isıtıcılar üst hareketli parçada yer almaktadır. Bu üst parça fazla güç gerektirmeden yukarı veya aşağı yönlere rahatça hareket ettirilebilir. İstenen her yüksekliğe ayarlanabilir.
- Cihaz; kızaklı hareket edebilen yağ tavası ile birlikte kullanılmalıdır. Yağ tavası öne çekildiğinde, cihazın orta tarafında emniyet pimine takılacaktır. Böylelikle yağ tavası ön tarafa devrilmekten korunmuş olur.
- Kızartacak yiyecekler altlıksız olarak ızgaranın üzerine yerleştirilir. Altlık ile (tabak) birlikte konulacaksa, yağ tavasının içine yerleştirilmelidir.
- Cihazın ilk kez çalıştırılmasında hafif bir duman ve koku hissedilebilir. Bu durum cihazın ilk kez ısınması ile ilgilidir ve kısa süre sonra bu durum kaybolacaktır.

**UYARI:** Cihazın uzun süre çalıştırılması halinde, üzerinde buldukları zemin ve çevresi 80°C' ye kadar ısınabilir. Bu yüzden zemin malzemesinin ısıya dayanıklı olmasına dikkat edilmelidir.

## 2.1. Çalıştırma Talimatı

- Cihazın üst kısmında yan yana iki ısıtıcı bulunur. Alt kısımdaki ayar düğmelerinden sol taraftaki sol ısıtıcıyı, sağ taraftaki sağ ısıtıcıyı kontrol eder.
- “0” konumunda sıcaklık regülatörü devrede olup ısıtıcı elemanları henüz çalışmamaktadır.
- Ayar düğmeleri sağa ve sola çevirmek suretiyle kullanılabilir.
- Cihazı kapatmak için; ayar düğmelerini “0” konumuna getiriniz ve cihazın bağlı bulunduğu şalteri kapayınız.

## III. BAKIM VE TEMİZLİK

- Cihaz üzerinde elektrik varken kesinlikle bakım yapmayınız
- Cihazı ılık sabunlu suya batırılmış bez ile tam soğumadan siliniz.
- Cihazın yüzeyinde çizik yapabilecek temizlik maddelerini ve araçlarını kullanmayınız.
- Cihazı suyla veya buhar basıncıyla temizlemeyiniz. Aksi halde elektrik tesisatının arızasına neden olabilirsiniz.
- Eğer cihaz uzun müddet kullanılmayacaksa, yüzeyler ince bir tabaka vazalinle kaplanmalıdır.
- Cihazda tehlikeli bir durum görülmesi halinde yetkili servise haber veriniz. Ehliyetsiz kişilerin cihaza müdahale etmesine izin vermeyiniz.

# N'DUSTRIO

Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası  
Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Cad.  
No:41 PK.34953 Tuzla / İstanbul  
Tel : +90 216 593 02 42 Faks:+90 216 593 02 43  
[info@ndustrio.com](mailto:info@ndustrio.com) [www.ndustrio.com](http://www.ndustrio.com)



GPG

N'DUSTRIO